

Miksepult i Raufosshallen

#1 : Behandle mikseren pent!

Oppkobling av mikser:


1. Finn mikseren i låst skap i kiosken -hit skal den alltid tilbake etter bruk!



2. Mikrofon, kabel til mikrofon og headset ligger i stålskap i fellesboden. På samme sted som styring for måltavle.



3. Koble til kabler mot veggskap i hallen. Kabler ligger i vesken.
L og R på mikser kobles til L og R (phono) i veggskap.




4. Mikrofon kobles med kabel mot inngang nummer 1.



Evt headset kobles med jack plugg til headset inngang 1. Den andre pluggen for mikrofonen på headsettet er valgfri, kobles evt til inngang 2.

5. Koble til strømkabel – husk at den skal plugges inn og så strammes mutteren for hånd. Skru så på mikseren – rød knapp.



Bruk av mikser:

Mikseren har mulighet for flere tilkoblinger av lydtkilder. De mest interessante er blåtann og PC/TLF via vanlig «jack-jack» kabel.

Stripene for de respektive lydtkildene er merket med lapper og symboler.

Dersom du får piping og overstyrt lyd fra mikrofonen, så har du dratt opp stripen for langt slik at mikrofonen plukker opp lyden fra høyttalerne og lyden går i «ring» (feedback). Dra ned stripen litt til dette gir seg.

Volumstyring:

Øverst til høyre er hovedvolum. Du kan aldri spille høyere enn denne er satt. Den kan stå på «ti over to» ca normalt sett.

Stripene drar du opp for å få ønsket lyd på det signalet du skal spille av, for eksempel blåtann eller lydeffekter.

Volum på headset er de fire hjulene oppe på høyre. Nr1 er den som anbefales brukt dersom det ikke er flere brukere av headset samtidig.

Paring av blåtann:

Trykk på den blå knappen med blåtannsymbol. Mikseren blir så synlig «i lufta» for vanlig paring med mobiltelefon.

